


Hilfsluftbehälter drucklos  
Handbremse überprüfen!

A \_\_ von Handbremssteuerung  
B \_\_ Hilfsluftbehälter



Technische Daten:  
Überlastbarkeit bis 12 bar  
max. Temperaturbereich -40 bis +80° C  
Einbaulage stehend

## ANZEIGEVORRICHTUNG Type AV 71-01

pneumatische Handbremsanzeige

Einbauzeichnung :  
Schnittzeichnung : AV 71-01  
Gehört zu : Handbremse  
Gewicht :

AN DER VORLAGE MACHEN WIR SÄMTLICHE ERFINDERRECHTE GELTEND, SIE BLEIBT UNSER GEISTIGES EIGENTUM, DAS BEI VERMEIDUNG STRAF- U. ZIVILRECHTLICHER KONSEQUENZEN WEDER FOTOKOPIERT, NOCH SONST VERVIELFÄLTIGT, IRGENDWELCHEN DRITTPERSONEN ZU IRGENDWELCHEN ZWECKEN AUSGEHÄNDIGT WERDEN DARF.

STABEG APPARATEBAUGES. M.B.H. A-1140WIEN