


**A** Hauptluftbehälter  
**B** Hauptleitung  
**C** Steuerbehälter

**D** Zeitbehälter  
**E** Reduktionsbehälter  
**F** ins Freie

**1** Vorspannstellung  
**2** Füllstellung  
**3** Fahrstellung  
**4** Vollbremsstellung  
**5** Schnellbremsstellung



**Ansicht A**

## FÜHRERBREMSVENTIL Type FV 4a-05

Einbauzeichnung : FV 4a - 05

Schnittzeichnung : FV 4a - 05

Gehört zu : Triebfahrzeuge

Gewicht : kp